## 住宅用火災警報器

## SS-2LP□-10HC□

ご使用上のお願い事項について



- ◎ 火災が発生した場合は、警報音(ピィー、ピィー、ピィー)が連続して鳴ります。火元を確認し、119番へ通報するなど適切な処置をしてください。また、火災の状況に応じて避難してください。
- 1. 煙等で警報器が動作すると警報音が鳴り、動作表示灯が点滅します。警報音を止めるにはボタンを押すか、引きひもを軽く引いてください。警報音が約14分間停止します。 煙感知部に煙がなくなると自動的に元の監視状態に戻ります。

## ※注:火災以外で警報が発生する場合

- スプレー式殺虫剤、ヘアスプレー、たばこの煙、湯気などを直接かけた時くん煙式殺虫剤を発煙すると動作しますので、発煙を行うときは煙流入孔に煙が入らない様にビニール袋等で包むか、他の部屋に保管してから行って下さい。
- ・ 煙感知部にホコリや虫が入った時
- 2. 1カ月に一回程度、警報動作試験を行なってください。 ボタンを押すか又は引きひもを軽く1秒間引くと警報/故障表示灯が点滅し、警報ブザーが鳴ります。警報動作試験が終了すると自動的に元の監視状態に戻ります。
- 3. 年に1回程度、乾いた布で警報器表面のホコリやクモの巣を取り除いてください。
- 4. 警報器が故障または電池切れになると警報/故障表示灯が10秒ごとに点滅し、警報音が50秒 ごとに短く鳴ります。警報音を止めるにはボタンを押すか、引きひもを軽く引いてください。警報音 が約12時間停止します。警報音が止まらない場合は、お部屋の管理者の方、またはお買い求め の販売店までご連絡ください。
  - ※ 電池の寿命は概ね10年です。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。